TK 2400 FM


BF 185 T1
BF 185 TII
BF 185 TIII
BF 185 TIV
BF 185 TV
BC 108 B/C T2
BC 109 C T1
BC 108C T4
BC 108B T3
BC 108 B/C T5
BC 109 C T6
BC 181 T7
AD 161 T8
AD 162 T9
AC 188 K T10
9V
Druckplatte B
Druckplatte V
Spur 1 - 2 oben
Spur 3 - 4 unten
Hor - Sprechkopf
Löschkopf
Kontakte